

# LI65+ LRW

Multicapteur extérieur

**thermokon**<sup>®</sup>  
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

## Fiche technique

Sous réserve de modifications techniques

Date de publication: 16.12.2024 • A140



### » APPLICATION

Le capteur extérieur LoRaWAN® mesurant la lumière, la température, l'humidité et la pression atmosphérique est généralement utilisé dans les applications d'éclairage pour optimiser l'efficacité énergétique. L'appareil est conçu pour une utilisation extérieure, dans des serres, des entrepôts ou des halls industriels. L'appareil est équipé d'un capteur de lumière ambiante intégré avec un filtre optique précis adapté à l'œil humain. Selon le modèle, le capteur peut être configuré individuellement via l'application Thermokon USEapp. L'ouverture, la fermeture et le câblage sans outil, ainsi que les passages de câbles amovibles, garantissent une installation rapide et facile.

### » TYPES DISPONIBLES

#### Capteur extérieur de lumière

**Lumière**  
– actif 0..10 V LRW

- Li65+ LRW

**Lumière + température + humidité**  
– actif 2x 0..10 V

- Li65+ Temp\_rH LRW

**Capteur extérieur de lumière + température + humidité + pression atmosphérique (en option)**  
– actif 2x 0..10V

- Li65+ Temp\_rH\_hPa LRW

### » CONSIGNES DE SÉCURITÉ - ATTENTION

L'installation et le montage de l'équipement électrique ne doivent être effectués que par du personnel autorisé.



Le produit ne doit être utilisé que pour l'application prévue. Toute modification non autorisée est interdite ! Le produit ne doit pas être utilisé avec un équipement qui, en cas de panne, peut menacer, directement ou indirectement, la santé ou la vie, ou mettre en danger des êtres humains, des animaux ou des biens. S'assurer que l'alimentation électrique est débranchée avant l'installation. Ne pas raccorder le produit à un équipement sous tension ou en fonctionnement.

Veuillez respecter :

- Lois locales, règles de santé et de sécurité, normes et réglementations techniques
- État de l'appareil au moment de l'installation, pour garantir une installation sûre
- Cette fiche technique et le manuel d'installation

### » ESSAIS ET CERTIFICATION DU PRODUIT



#### Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est disponible sur notre site web  
<https://www.thermokon.de/direct/en-gb/categories/li65plus>

### » REMARQUES SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS



Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit ou les piles amovibles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ou commerciaux. Dans l'Union européenne, vous êtes légalement tenu d'éliminer le produit séparément, conformément à la législation nationale de votre pays. Vous pouvez également contacter votre fournisseur ou Thermokon Sensortechnik GmbH. Pour plus d'informations, consultez [www.thermokon.com](http://www.thermokon.com).

## » AUTO-ÉCHAUFFEMENT DÙ À LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE DISSIPÉE

Les capteurs équipés de composants électroniques dissipent toujours de la chaleur, ce qui affecte la mesure de la température de l'air ambiant. La puissance dissipée par les capteurs de température actifs augmente linéairement avec la tension de fonctionnement. Cette puissance dissipée doit être prise en compte lors de la mesure de la température. Pour une tension de fonctionnement fixe ( $\pm 0,2$  V), cette compensation s'effectue normalement en ajoutant ou en soustrayant une valeur de décalage constante (offset).

Les capteurs Thermokon peuvent fonctionner avec des tensions de fonctionnement variables. Les capteurs sont réglés en usine avec une tension de fonctionnement de référence de 24 V =.

À cette tension, l'erreur de mesure attendue du signal de sortie est la plus faible. D'autres tensions de fonctionnement peuvent provoquer un écart de mesure en modifiant la puissance dissipée par l'électronique du capteur.

Un réétalonnage peut être effectué directement sur l'appareil ou via une variable logicielle (application ou bus).

**Remarque : Un courant d'air peut améliorer l'évacuation de la chaleur dissipée par le capteur. Des fluctuations temporaires peuvent ainsi survenir lors de la mesure de la température.**

## » CONSIGNES D'UTILISATION DES CAPTEURS D'HUMIDITÉ

Dans des conditions environnementales standard, un réétalonnage est recommandé une fois par an pour maintenir la précision spécifiée. Un réétalonnage peut être nécessaire plus tôt que prévu, ou l'élément sensible peut devoir être remplacé en cas d'exposition aux conditions environnementales suivantes :

- Contrainte mécanique
- Contamination (p. ex. poussière et empreintes digitales)
- Produits chimiques abrasifs
- Influences environnementales (p. ex. condensation sur l'élément de mesure)

Le réétalonnage et la détérioration du capteur d'humidité dus aux conditions environnementales ne sont pas couverts par la garantie générale.

**Évitez de toucher le capteur ou l'élément sensible d'humidité. Tout contact avec la surface sensible annule la garantie.**

## » BOÎTIER : RÉSISTANCE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES

Avec le temps, les plastiques installés à l'extérieur peuvent perdre leur couleur et leurs propriétés. Tous les boîtiers USE sont donc fabriqués dans un polycarbonate (PC) blanc spécial. Des colorants et des additifs stables à la lumière assurent une protection optimale du polymère tout en préservant la stabilité de la couleur. Le dioxyde de titane utilisé est spécialement développé pour le polycarbonate et offre une excellente protection contre les UV grâce à la réflexion de l'ensemble du spectre lumineux, y compris la composante UV autour de 340 nm. Cela prévient efficacement la dégradation photochimique du polymère qui se produirait autrement. Les couleurs restent intenses longtemps sans se décolorer. Le matériau résiste également au froid et au gel.

## » CONFIGURATION


**Le dongle Bluetooth Thermokon (Réf. 668262) est nécessaire pour la communication entre USEapp et les produits USE-M/USE-L LRW. Les dongles Bluetooth du commerce ne sont pas compatibles.**

La reconfiguration selon l'application des appareils peut être effectuée à l'aide de l'application Thermokon USEapp. La configuration s'effectue sous tension.

L'application de configuration et sa description sont disponibles sur le site [www.thermokon.de](http://www.thermokon.de)



Bouton de configuration



1. Raccorder le capteur à l'alimentation électrique conformément au schéma de câblage.
2. Brancher le dongle Bluetooth
3. Appuyer sur le bouton pour démarrer le mode de configuration.
4. Configurer le capteur sur votre smartphone avec l'application USEapp
5. Fermer la connexion Bluetooth.
6. Retirer le dongle Bluetooth
7. Appuyer sur le bouton pour terminer la configuration.
8. Les valeurs de configuration sont sauvegardées et l'appareil est prêt à être utilisé.


## » CONSEIL



Le dongle Bluetooth s'enfiche dans le connecteur. Lorsque vous retirez le dongle Bluetooth, maintenez la carte en place pour éviter de l'extraire.

» CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grandeurs mesurées                        | Température, éclairement, humidité, pression atmosphérique                                               |
| Sortie en tension                         | 1..2x 0..10 V ou 0..5 V, résistance mini 10 kΩ (configurable live-zero via Thermokon USEapp)             |
| Alimentation                              | 15..35 V = ou 19..29 V ~ SELV                                                                            |
| Consommation                              | max. 2,3 W (24 V =)   4,3 VA (24 V ~)                                                                    |
| Plage de mesure de température            | Par défaut : -20..+80 °C (configurable par Thermokon USEapp)                                             |
| Plage de mesure d'humidité                | 0..100% rH sans condensation, en option                                                                  |
| Plage de mesure d'éclairement             | 0..200 Lux   0..1000 Lux (par défaut)   0..2 kLux   0..10 kLux   0..20 kLux   0..50 kLux, sélectionnable |
| Plage de mesure de pression atmosphérique | 500..1500 hPa (en option)                                                                                |
| Précision en température                  | ±0,5 K (typ. à 21 °C)                                                                                    |
| Précision en humidité                     | ±2% sur 10..90% rH (typ. à 21 °C)                                                                        |
| Précision en éclairement                  | typ. ±5% de la valeur mesurée                                                                            |
| Capteur                                   | Capteur de lumière ambiante avec filtrage optique de précision adapté à l'œil humain                     |
| Boîtier                                   | Boîtier USE-M, PC, blanc pur, couvercle PC, translucide                                                  |
| Protection                                | IP65 selon EN 60529                                                                                      |
| Entrée de câble                           | Flextherm M20, pour câble Ø=4,5..9 mm, extractible                                                       |
| Connexion électrique                      | Bornier extractible, max. 2,5 mm²                                                                        |
| Conditions d'utilisation                  | -30..+70 °C, max. 85% rH, condensation de courte durée                                                   |
| Configuration                             | Par Thermokon USEapp, LoRaWAN Downlink, cavalier                                                         |



» LoRaWAN®

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie radio        | LoRaWAN®                                                                     |
| Version LoRaWAN          | 1.0.3                                                                        |
| Classe                   | Classe A                                                                     |
| Fréquence                | EU868 (863-870 MHz)                                                          |
| Puissance max. émise     | +14 dBm (25 mW)                                                              |
| Sensibilité du récepteur | -137 dBm                                                                     |
| Antenne                  | Antenne interne d'émission/réception, antenne externe disponible sur demande |
| Caractéristiques LoRaWAN | Over the Air Activation (OTAA), Adaptive Data Rate (ADR)                     |
| Transmission des données | Intervalle de transmission configurable, par défaut 5 min                    |


» INFORMATIONS SUR LA SPECIFICATION LORAWAN



La spécification Thermokon LoRaWAN peut être téléchargée sur notre site.


» CONSEILS POUR LE MONTAGE

En cas d'installation à l'extérieur, éviter l'exposition directe à la pluie et au soleil. L'entrée du câble se fait par le bas ou par le côté. Pour un passage de câble latéral, former une boucle de manière à permettre l'écoulement des précipitations. Respecter les conditions ambiantes autorisées.



» SCHÉMA DE RACCORDEMENT

Le réglage des plages de mesure s'effectue en déplaçant les cavaliers hors tension (par défaut: 0..10 V à 0..5 V). La valeur de sortie de la nouvelle plage de mesure est disponible après 2 secondes.




» CONFIGURATION DES INTERRUPTEURS DIP

| Plage de mesure de la luminosité - DIP 1..3                                 |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SI = 0..1 kLux *<br>IMP = 0..100 fc                                         | SI = 0..0,2 kLux<br>IMP = 0..20 fc                                          | SI = 0.2 kLux<br>IMP = 0..200 fc                                            | SI = 0..10 kLux<br>IMP = 0..1000 fc                                         | SI = 0.20 kLux<br>IMP = 0..2000 fc                                          | SI = 0.50 kLux<br>IMP = 0..5000 fc                                          |
| <div>ON</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>1 2 3</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>1 2 3</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>1 2 3</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>1 2 3</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>1 2 3</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>1 2 3</div> |

| Plage de mesure de la température - DIP 4,5                    |                                                                |                                                                |                                                                | Système d'unités - DIP 6                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SI = -20..+80 °C *<br>IMP = 0..+200 °F                         | SI = 0..+50 °C<br>IMP = +40..+140 °F                           | SI = -40..+60 °C<br>IMP = -40..+160 °F                         | SI = -15..+35 °C<br>IMP = 0..+100 °F                           | SI *                                              | IMP                                               |
| <div>ON</div> <div><div></div><div></div></div> <div>4 5</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div></div> <div>4 5</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div></div> <div>4 5</div> | <div>ON</div> <div><div></div><div></div></div> <div>4 5</div> | <div>ON</div> <div><div></div></div> <div>6</div> | <div>ON</div> <div><div></div></div> <div>6</div> |

\*Valeurs d'usine par défaut

» DIMENSIONS (MM)



» ACCESSOIRES (INCLUS)

Base de montage  
Kit de montage universel  
• Vis de capot + cache-vis • 2 chevilles • 2 vis (tête fraisée) • 2 vis (tête ronde)

Réf. 631228  
Réf. 698511

» ACCESSOIRES (EN OPTION)

Dongle Bluetooth  
Presse-étoupe M20 USE blanc, 2x Ø=7 mm (pour 2 fils ; PU 10 pièces)

Réf. 668262  
Réf. 641333