# » STC-BACnet IP V3

EnOcean Funk-Gateway/Transceiver für BACnet IP



# Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11.01.2021 • A112



AChe



## »ANWENDUNG

Bidirektionales Gateway für Sensoren und Aktoren, die auf EnOcean-Funktechnologie basieren, und Reglern bzw. Regelsystemen mit BACnet IP Schnittstelle inklusive externer Empfangsantenne (2,5 m), vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäß DIN EN 60715. Die Konfiguration erfolgt über die EasySens airConfig Software. Details des Kommunikations-Protokolls werden in der jeweiligen Softwaredokumentation beschrieben.

#### »SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG



Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheitsoder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

#### » ENTSORGUNGSHINWEIS



Als Einzelkomponente von ortsfest installierten Anlagen fallen Thermokon Produkte nicht unter das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG). Die meisten unserer Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und sollten deshalb nicht als Hausmüll entsorgt, sondern einem geordneten Recycling zugeführt werden. Die örtlich gültige Entsorgungsregelung ist zu beachten.

# »PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG

# CE

Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/.

# »INFORMATIONEN ZU EASYSENS® (FUNK) / AIRCONFIG ALLGEMEIN



#### EasySens® - airConfig

Grundlegende Informationen zu EasySens<sup>®</sup> Funk sowie zur Bedienung der Software airConfig finden Sie zum Download auf unserer Webseite.

# » ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNK-TELEGRAMME



# EEP

Eine ausführliche Beschreibung der Funktelegramme EnOcean Equipment Profiles (EEP) steht als Download unter <u>http://tools.enocean-alliance.org/EEPViewer/</u> zur Verfügung.

# »INFORMATIONEN ZU SMART ACKNOWLEDGE (SMARTACK)



Das Gerät ermöglicht die Kommunikation vom Empfänger zum Sensor, um den Sollwert zu überschreiben oder Symbole im Display an oder auszuschalten. Für diesen Rückkanal wird der Smart Acknowledge (SmartACK, simple mode) genannte Mechanismus benutzt, den die Kommunikationspartner dafür ebenfalls unterstützen müssen. Die Kommunikation muss direkt mit einem SmartACK-fähigen Empfänger, z.B. STC65-FTT (LON) oder STC65-RS485 Modbus erfolgen. Repeater verlängern die Zeit der Signalweiterleitung und werden daher nicht unterstützt.

Bis zur Standardisierung des für den Rückkanal verwendeten EEPs finden Sie weitere Informationen zum Telegrammaufbau unter folgenden Link:

→ Download PDF

Netzwerktechnologie	BACnet IP
Funktechnologie	EnOcean (IEC 14543-3-10), Sendeleistung <10 mW
Frequenz	868 MHz, optional: 902 MHz
Antenne	externe Sende- / Empfangsantenne mit Magnetfuß
Datenübertragung	bidirektional, airConfig-fähig
Empfangskanäle	unbegrenzt
Sendekanäle	128 (Tx)
Spannungsversorgung	24 V = (±10%) oder 24 V ~ (±10%)
Leistungsaufnahme	typ. 3 W (24 V =)   5 VA (24 V ~)
Gehäuse	ABS, lichtgrau
Schutzart	IP20 gemäß DIN EN 60529
Anschluss elektrisch	Schraubklemme, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungsbedingung	0+50 °C, max. 85% rH nicht kondensierend
Gewicht	ca. 300 g, (ohne Antenne)
Montage	vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35x7,5 mm) gemäß DIN EN 60715
Lieferumfang	inkl. externer Sende-/Empfangsantenne 2,5 m mit Magnetfuß, Software zur Konfiguration (kostenlos via Download)
Hinweise	Für den Netzwerk-Anschluss ist geschirmtes Standard-Ethernetkabel mit geschirmten RJ45-Steckern zu verwenden für die Nutzung der kostenlosen Software (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich, wie er z.B. mit airScan angeboten wird (ArtNr. 566704 für 868 MHz), Magnetische Antennenhalterung wird empfohlen zur Verbesserung der Funkreichweite

# » TECHNISCHE DATEN

# » MONTAGEHINWEISE

Das Modulgehäuse ist vorbereitet für die Montage auf Norm-Tragschienen TS35 (35x7,5 mm) gemäß DIN EN 60715. Für den Betrieb ist eine separate externe Empfangsantenne erforderlich, die im Lieferumfang enthalten ist.

Die Antenne besitzt einen Magnetfuß und sollte in der Mitte einer mindestens 180 mm x 180 mm großen Metallplatte (Material: verzinktes Stahlblech, siehe Zubehör) aufgebracht werden. Der ideale Montageort (optimale Funkreichweite) ist bei >10 cm Abstand von Wänden unterhalb der Decke. Der Abstand zu anderen Sendern (z.B. GSM/DECT/Wireless LAN/EnOcean Sendern) sollte mind. 0,5 m betragen.

Die Antennenverlängerung sollte nur dann verwendet werden, wenn eine Positionierung des Gateways in dem jeweiligen Funkbereich nicht möglich ist. Die Verwendung dämpft das Funksignal zusätzlich und verringert die mögliche Funkreichweite zwischen den Teilnehmern.

Am besten wird die Antenne vertikal nach oben oder unten montiert. Das Antennenkabel sollte im Elektro-Installationsrohr verlegt werden. Eine Quetschung des Kabels und die Verwendung einer Ziehvorrichtung sind unbedingt zu vermeiden, um Schäden an der Ummantelung und den Steckverbindern zu vermeiden. Der minimale Biegeradius liegt bei 50 mm.

# »ANSCHLUSSPLAN



- Montieren Sie das Gateway gemäß Montageanleitung auf der Hutschiene und schließen Sie die elektrischen Verbindungen an.
- Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der 24V-Speisung zum Gateway!
- Verbinden Sie das Gateway mit Ihrem lokalen Netzwerk (Router)

#### » VERHALTEN DER LED'S

- D4 Bei angeschlossener Betriebsspannung leuchtet die grüne LED dauerhaft.
  - Die orange RADIO LED signalisiert den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkmoduls mit einem dauerhaften leuchten.
- Während des Verbindungsaufbaus zu einem Netzwerk, blinkt die orange STATE LED. Hat sich das Gateway erfolgreich mit einem Netzwerk verbunden, so wechselt die LED in ein dauerhaftes leuchten.

Findet das Gateway keinen DHCP Server, so verwendet das Gateway die Default-IP Adresse 192.168.100.100 und signalisiert dies durch ein dauerhaftes Blinken der STATE LED.

#### » NUTZUNG DER KONFIGURATIONSSOFTWARE AIRCONFIG



D3

POWER

D2

Die Software airConfig kann auf allen Windows-basierten Desktop PCs, Laptops oder Apple MAC-Rechnern ausgeführt werden. Sie benötigen dafür Java und den Adobe Flash Player. Zur Konfiguration mit airConfig kann wahlweise ein EnOcean-fähiger USB-Transceiver (für airConfig/airScan) oder die BACnet Schnittstelle via TCP/IP verwendet werden. Für den Betrieb von airConfig wird keine Lizenz benötigt. Bei Zugriff auf das Gateway über Funk können keine Eingangs- bzw. Ausgangsdatenpunkte konfiguriert werden.

#### » SOFTWARE

Das Software-Tool EasySens AirConfig kann kostenlos im Download-Center auf <u>www.thermokon.de</u> heruntergeladen werden.

#### » COMMISSIONING UND EEP-VIRTUOSO

Im Startbildschirm von airConfig kann zwischen Commissioning und EEP-Virtuoso gewählt werden. Für eine einfache Inbetriebnahme empfehlen wir den Commissioning Modus. Der EEP-Virtuoso Modus wendet sich an erfahrene User und bietet einen erweiterten Parametersatz in der Gerätekonfiguration.

#### » ZUGRIFF VIA FUNK (OPTIONAL)

Schließen Sie den USB-Transceiver an den USB-Port ihres Computers. Der Treiber wird automatisch von der Microsoft-Webseite installiert werden. Nach erfolgreicher Beendigung der Treiberinstallation kann airConfig gestartet werden.

Der Zugriff auf das Gateway über Funk dient der Konfiguration der IP-Adresse. Um vollständigen Zugriff auf das Gateway zu erhalten und um die Ein- und Ausgangsdatenpunkte konfigurieren zu können, ist es notwendig, dass von Ihrem Rechner mit airConfig zu dem Gateway eine Netzwerkverbindung besteht.

Befinden sich das STC-BACnet IP Gateway und der Rechner mit airConfig im gleichen Netzwerk, so wird eine Verbindung via BACnet IP (UDP) aufgebaut. Alternativ bietet airConfig die Möglichkeit das Gateway direkt über die IP-Adresse anzusprechen, sofern diese bekannt ist. In diesem Fall ist kein USB-Transceiver erforderlich.

#### Problembehandlung

Es wird kein Transceiver oder Gerät im Netzwerk gefunden. Die Software kann nicht gestartet werden.

Falls der Treiber für den USB-Transceiver nicht richtig installiert wurde wird folgendes Fenster angezeigt:



In diesem Fall stellen Sie bitte sicher, ob der USB-Transceiver ordnungsgemäß erkannt wurde und der Treiber installiert ist. Wenn der Treiber fehlt, können Sie den passenden Treiber für Ihr System auf <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u> downloaden.

#### » ZUGRIFF VIA IP

Zur Einbindung des Gateways in einem lokalen Netzwerk (LAN), verbinden Sie das Gateway mithilfe eines handelsüblichen RJ45 -Netzwerkkabel mit einem DHCP-fähigen Router in Ihrem Netzwerk.

Sofern Ihr PC sich in demselben Netzwerk befindet, kann das Gateway direkt mit airConfig angesprochen werden. Hierzu wählen sie im Startfenster von airConfig (unter USB-Ports) die BACnet IP Netzwerk-Verbindung und starten airConfig mit "Commissioning". Um Zugriff auf BACnet Foreign Device Registration zu erhalten, ist airConfig im EEP-Virtuoso Modus zu starten. Findet das Gateway zu Beginn keinen DHCP-Server im Netzwerk, so verwendet das Gateway die Standard-IP Adresse 192.168.100.100 und zeigt das durch eine blinkende Status-LED an.

#### Thermokon airConfig 5.05.00 (Commissioning) nsoren (62) Seräte (1) Geräte Konfiguration 018ACC11 Netzwerk Konfiguration Inputs Outputs Backup/Restore . STC-BACnet/IP 25683153 Vetzwerk 0x86113B • DHCP 🔲 WLAN Sicherheit: deaktiviert 🔻 RSS -80 dB ۲ STC-DO STC-BACnet IP Adresse 0x01A35063 172 + 30 🔹 11 📮 RSS 0 STC-MSG-SVR UP 80 dB 0 0x010270C0 STC-BACnet Subnetz Maske 0 + 255 255 (Enocean IDs) RSS 0x633B STC-BACnet Gateway 16 🔹 RSS 11 0x01A63212 STC-BACnet Hostname RSS ebox mes 0x8AE WLAN Settings SSID: Passwort MAC Adresse 010 SROG RS 0x1026B8C -86 dB 1C-BA-8C-98-69-E3 1 SR65(DI) RSS -88 dB 0x01A63436 1 SR65(LI) Steuerung / Firm RSS Bh 98. 1 SR65(T) ✓ Neustart 0x019D3 47 RSSI: -82 dB SR65(rH 🔅 Reset 📞 an 🛛 🔷 O cli O cli E4D1) 5873425 STC-BAInfofeld Infofeld Kommunikations Konsole Treiber Datei RSSI -77 db attl

#### » AIRCONFIG STARTBILDSCHIRM

_		
	Geräte anfragen <f11></f11>	
<u>j</u>	Manuelle IP Anfrage	ን
Conf	Gerät laden	Γ
air(	Geräte-Liste laden	
kon	Geräte-Liste speichern	
srm0	Kopieren <f3></f3>	
The	Einfügen <f4></f4>	

	Umbenennen <f2> Löschen <del></del></f2>
	Konfiguration anfordern <f5></f5>
	Konfiguration senden <f6></f6>
	Gerät laden
	Gerät speichern
	Geräte-Liste laden
	Geräte-Liste speichern
ß	Kopieren <f3></f3>
Ouf	Einfügen <f4></f4>
airC	Einfügen Komplett
kon	TCP/IP verbinden
ermo	Funk Pass-Through
The	Alle auswählen

kon	Fehler-Log löschen
Lmo	Funk Pass-Through
The	Alle auswählen

Konfiguration anfordern <F5> Konfiguration senden <F6> LERN Modus verlassen

Konfiguration anfordern <F5> Konfiguration senden <F6> LERN Modus verlassen

#### Seite 5 / 15

#### » GERÄTE ANFRAGEN

Rechtsklicken Sie auf das Geräte-Symbol in der Treiberliste (linke Spalte 1) und wählen **<Geräte anfragen>**, alternativ dazu können Sie auch die Taste **<F11>** verwenden. airConfig wird eine Anfrage an das Netzwerk senden, um die IDs aller Geräte des gewählten Typs im Empfangsbereich bzw. im Netzwerk anzufordern.

Jedes Gerät wird mit der eigenen EnOcean-ID in der Liste "Geräte" angezeigt. Ist die IP Adresse bekannt (statische Standard IP Adresse, ohne DHCP 192.168.100.100), so kann das Gerät auch über die manuelle Eingabe der IP angesprochen werden **<Manuelle IP Anfrage>.** 

#### » KONFIGURATION ANFORDERN

Um ein bestimmtes Gerät zu konfigurieren klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon des Geräts und wählen Sie **<Konfiguration anfordern>** oder drücken Sie die Taste **<F5>**.

airConfig wird die PIN anfragen, die die Konfiguration des Gerätes schützt.

🛜 Einstellungen lesen 🛛 🗙			
Konfiguration noch nicht geladen Konfiguration jetzt lesen?			
Schlüssel 1:			
Schlüssel 2:			
Schlüssel 3:			
Ja Nein			

#### Die Standard-Einstellung ist 000-000-000.

Geben Sie die PIN-Nummer (000..255) ein und wählen Sie "Ja", um die Konfiguration des Gerätes auszulesen. Um mit den Standardeinstellungen zu arbeiten, klicken sie auf "Nein". Die PIN-Nummer kann im EEP Virtuoso Modus geändert werden.

#### » FUNK PASS-THROUGH

Alternativ zum USB Transceiver, kann auch der Funkempfänger des Gateways zur Konfiguration airConfig-kompatibler EasySens-Sensoren verwendet werden. In diesem Fall zeigt airConfig alle empfangenen Telegramme und RSSI-Werte der Sensoren in Reichweite des Gateways an.

#### » KONFIGURATION SENDEN

Zum Abschließen der Konfiguration im Kontextfenster **<Konfiguration senden>, <F6>** wählen. Für Sensoren gilt, dass zur Übernahme der neuen Konfigurationsdaten die Lern-Taste betätigt werden muss. Ein Neustart ist nur bei geänderten Netzwerkeinstellungen notwendig.

#### » LERN MODUS VERLASSEN

Nach Beendigung der Konfiguratio ist der LERN-Modus zu verlassen. AirConfig baut eine durch eine Session-ID geschützte Verbindung zum Gateway auf und verhindert für die Dauer der Verbindung, dass ein weiteres Gerät auf die Konfiguration zugreifen kann. Wird der Lern-Modus nicht ordnungsgemäß beendet, bleibt diese Verbindung bestehen, bis diese nach 30 Minuten automatisch beendet wird. Solange kann auf das Gerät – auch vom gleichen Rechner aus – nicht zugegriffen werden. Das Icon des betroffenen Gateways ist mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.

#### » NETZWERK

Netzwerk	Konfiguration Ing	outs Outputs	Backup/Restore		
- Netzwerk					
		P 📕 WLAN	Sicherheit:	deaktiviert 💌	
STC-BACne	t IP Adresse —				
		172 -	16 - 11	▲ 30 <del>▲</del>	
<sub>Γ</sub> STC-BACne	t Subnetz Maske				
		255	255 255		
STC-BACne	t Gateway				
		172 -	16 - 11	▲ 1 ▲ ▼ 1 ▼	
STC-BACne	t Hostname ——				
			eb	ox.mes	
WLAN Settir	ngs ———				
SSID		Pa	asswort:		
MAC Adress	e				
1C-BA-8C-98-69-E3					
Steuerung /	Firmware —				
✓ Neustart					
🔅 Res	et	nicht	verbunden		

#### » KONFIGURATION

Netzwerk	Konfiguration	Inputs	Outputs	Backup/Re	store			
r TCM Information								
	dez 4293265536 hex FFE60880							
hex—						]		
	Core 2.1	0.0.0		API	2.5	.0.0		
Гтур-								
			TCM320 -	868MHz				
Firmware	- XML Version / X	ML			Firm	ware		
	0.0.8.7 2.0.1.18							
Standort-								
BACnet-								
						ID		
						123		
XML Datei	Auswahl ——			Ce	Isius	•		
L								

#### » NETZWERK

Mit DHCP fordert das verbindungssuchende Gateway die IP-Adresskonfiguration von einem DHCP-Server an.

#### WLAN wird in der Hutschienen-Version nicht unterstützt.

#### » IP ADRESSE • SUBNETZ MASKE • GATEWAY • HOSTNAME

Wenn ein DHCP Server nicht verfügbar oder im Netzwerk nicht vorhanden ist muss die TCP/IP-Adressierung manuell vorgenommen werden. Wenn Sie das TCP/IP-Protokoll konfigurieren, werden eine IP-Adresse, die Subnet Mask und in der Regel auch ein Standard-Gateway benötigt.

## » MAC ADRESSE

Die Media Access Control Adresse (**MAC-Adresse**) ist eine einzigartige Hardwareadresse jedes Netzwerkadapters, wodurch jedes Gerät eindeutig identifizierbar ist.

#### » STEUERUNG / FIRMWARE

Änderungen an den Netzwerk-Einstellungen machen einen Neustart des Gateways erforderlich, damit diese wirksam werden. Da das Gateway nur beim Start eine IP Adresse beziehen kann, verzögert es seinen Start um ca 90 Sekunden, um sicherzustellen dass auch langsame DHCP Server verfügbar sind. Wenn beide orangen LEDs (Radio und State) dauerhaft leuchten, ist das Gateway betriebsbereit.

#### **»** TCM (DOLPHIN MODUL) INFORMATIONEN

Das Sendeempfängermodule TCM ermöglicht die Realisierung hocheffizienter RF Repeater und Sendeempfänger für die EnOcean Funksysteme. Das Gateway sendet maximal 128 unterschiedliche ID's (Ausgangsdatenpunkte), beginnend mit der Basis-ID.

#### » FIRMWARE / XML VERSION

Bitte überprüfen Sie den aktuellen Stand Ihrer Firmwareversion. Firmwareupdates werden mit airConfig verteilt. Neue Firmwarestände werden mit künftigen airConfig-Versionen bereitgestellt. Halten Sie daher Ihre airConfig-Version auf dem aktuellsten Stand.

#### > STANDORT

Zur Identifikation kann ein Standort eingetragen werden, der in airConfig angezeigt wird.

#### » BACNET ID

Ein BACnet Device ist durch die *"Instance Number"* adressiert, die auch als *"device instance"* bezeichnet wird. Die *"device instance"* soll einmalig innerhalb des BACnet Netzwerks und eine Integer Zahl im Bereich 0 to 4.194.302 sein (Standardeinstellung 123).

#### » XML DATEI AUSWAHL

Die XML Datei enthält die Interpretation der EnOcean Equipment Profiles (EEPs) auf BACnet-Ebene. Darin werden die Objekttypen und Eigenschaften definiert. Es kann auch die in Nordamerika gängige Dateninterpretation mit imperial units (°F, inchWC, fc...) gewählt werden.

#### »FDR – FOREIGN DEVICE REGISTRATION (NUR EEP-VIRTUOSO MODUS)

Netzwerk	Konfiguration FDR Inputs Outputs Backup/Restore					
Foreign Device Registration						
BBMD Status						
	nicht aktiviert					
BBMD IP Adr						
BBMD Port-						
	47.808					
Time-To-Life	e					
	Jetzt registrieren					

#### » BBMD - BACNET/IP BROADCAST MANAGEMENT DEVICE

Diese Technologie (BACnet-Service) ermöglicht dem Gateway (als Foreign Device) die Weitergabe von Datenpunkten in ein fremdes IP-Netz (andere Subnetzmaske). Dazu wird das Gateway (temporär) beim BBMD Dienst des fremden Netzes angemeldet. Die Verbindung in das fremde Netz ist nach der Registrierung zeitlich befristet.

Legen Sie in diesem Register die Netzwerk-Parameter fest, wenn sich das Gateway als Foreign Device an einem externen BBMD anmelden soll. Geben Sie hierzu die IP-Adresse, den UDP-Port des remote BBMD sowie die Zeitdauer der Anmeldung an.

#### Problembehandlung

Wie installieren Sie ein BBMD?

Sie installieren ein BBMD (ein physisches Gerät oder nur eine Softwareanwendung auf einem Computer) in jedem Netzwerk. Sie können den BBMD konfigurieren, indem Sie die IP-Adresse und die Maske für jeden BBMD angeben. Dies macht beide BBMD-Konfigurationen identisch. Wenn der eine BBMD eine Übertragung empfängt, leitet er die Nachrichten an die anderen BBMD weiter, die wiederum in dem anderen Netzwerk sendet.

Backup/Restore ist eine Komponente von airConfig, welche den Benutzern das Erstellen von Sicherungen und das Wiederherstellen aus zuvor erstellten Sicherungen ermöglicht. Das Wiederherstellen über Kreuz verschiedener Gateway Versionen (V1, V2 oder V3) ist nicht möglich.

Sichern und Wiederherstellen unterstützt zwei Sicherungsoptionen: Dateisicherung Lokal und die Dateisicherung in der Cloud.

Mit airConfig kann eine vollständige Geräte-Sicherung erstellt werden.

Die Sicherung kann später über beide Sicherungsoptionen entweder auf demselbern Gerät oder mit der Sicherungsoption Lokal auf einem neuen Gerät desselben Typs wiederhergestellt werden. Letzteres ist zu beachten, dass hierzu die Basis-ID des neuen Dolphin Moduls geändert werden muss, damit ggf. gesicherte Ausgangsdatenpunkte und die damit verbundenen Sende-IDs korrekt wiederhergestellt werden können.

Netzwerk	Konfiguration	Inputs	Outputs	Backup/F	lestore	
ГТуре						
		_okal			loud	
Backup-						
						Backup
Restore -						
	📕 base	e ID ände	ern		F	Restore

# » EINGÄNGE: ENOCEAN -> BACNET

# Netzwerk Konfiguration Inputs Outputs Engänge: (1) Inputs Inputs Inputs Image: Image:

(initial descent and the second secon	0x018A461C 25839132 RSSI:	-61 dB	^
(in) 4BS	0x018E18A4 26089636 RSSI:	-60 dB	
(in) 4BS	0x851E77 8724087 RSSI:	-64 dB	
(in) 4BS	0x018DA2D2 26059474 RSSI:	-45 dB	
<b>J</b> I	0x01821A12 25303570 R55I:	-65 dB	

Die Registerkarte "Eingänge" zeigt die EnOcean Telegramme, die in BACnet-Datenpunkte umgewandelt werden. Um Datenpunkte zu erzeugen, muss das Gateway die ID und das EEP des Sensors kennen, da dieses definiert, wie welcher Datenpunkt erzeugt wird. Daher können nur EnOcean Sensoren, deren EEP anhand des Lerntelegramms erkannt oder denen ein EPP manuell zugewiesen wurde, zugeordnet werden.

Telegramme von Sensoren, die airConfig aufgrund fehlender Identifikation kein EPP zuordnen kann, werden mit einem Telegrammtyp-Symbol (z.B. 4BS, VLD, MSC) gekennzeichnet und rot hervorgehoben.

				FF-FF	►
	0x018A4	61C	*	F6-02	►
4BS	RSSI:	-61 dB		F6-03	►
(trail)	0x018E1	BA4		F6-04	►
4BS	26089636 RSST:	-55 dB		F6-10	►
_	0y851F7	7		D5-00	►
(IN)	8724087			A5-02	►
403	RSSI:	-64 dB		A5-04	►
	0x018DA	2D2		A5-05	⊬
4BS	R55	Neu	1	A5-06	⊬
	0x0	Typ ändern		A5-07	⊬
	2530 RSS	Löschen <del< td=""><td>&gt;</td><td>A5-08</td><td>×</td></del<>	>	A5-08	×
	0x0	Umbanancer	< 52 >	A5-09	►
81	MDS	umbenennen	\$122	A5-10	►
_	0.0	Sensor laden		A5-11	►
	2570	Sensor-Liste la	den	A5-12	►

Sofern bekannt, kann einem Sensor ein EEP auch manuell durch einen Rechtsklick auf das Symbol des Sensors und die Auswahl der ID aus dem Dialog **<Typ ändern>** eingestellt werden.

Um einen Sensor dem BACnet IP Gateway zuzuordnen, ziehen Sie einfach das Symbol des Sensors von der EnOcean-Sensor-Liste auf der rechten Seite in das Fenster Eingänge.

Das BACnet IP Gateway generiert automatisch Datenpunkte für die Sensoren in der Reihenfolge, in der sie im Register Eingänge aufgelistet sind. Die BACnet Adresse des ersten Datenpunktes jedes Sensors wird in Klammern angezeigt, nachdem die Konfiguration an das BACnet IP Gateway übertragen und erneut ausgelesen wurde.

Ein Neustart des Gateways ist nicht erforderlich, sofern die IP Einstellungen nicht verändert wurden. Die Information **(auto)** weist darauf hin, dass ein Sensor neu zugeordnet aber die Konfiguration noch nicht in das STC-BACnet IP Gateway übertragen wurde.

#### » AUSGÄNGE BACNET → ENOCEAN

Ausgänge definieren EnOcean Telegramme, die aus den BACnet-Datenpunkten des BACnet-IP Gateway generiert werden. Wählen Sie das gewünschte EEP aus der Liste aus und drücken Sie die "Add" ("hinzufügen")-Taste, um das Symbol und das EnOcean-Gerät in der Liste Ausgänge zu erzeugen. Für jedes EEP werden bis zu 1000 Datenpunkte reserviert. Maximal können 128 EEP's (Ausgangskanäle) erzeugt werden. Optional kann eine Hersteller-ID angegeben werden, die in der LRN-Nachricht enthalten ist. Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie diese zum STC-BACnet senden. Rechtsklicken Sie auf das BACnet Symbol und wählen Sie "Konfiguration senden". Ein Neustart ist nicht erforderlich, sofern die IP-Einstellungen nicht verändert wurden.

Netzwerk Konfiguration Inputs Outputs		
Ausgänge: (1)		
OxFFE0 (Broadd	BD880 (auto) cast)	^
	Umbenennen <f2></f2>	
	Löschen <del></del>	
	zur Sensorliste hinzufügen	
	Ziel / MsgServer	
	LRN senden	
	LRN senden (3x)	
	LRN senden (UTE)	
BACnet ID austauschen		
		Ŧ
Profil	F6-02-01 Rocker	
	F6-02-01 Rocker	
Hersteller	F6-10-00 Window Handle	
	D5-00-01 Window Sensor	
	A5-10-01 Room Operating Panel	
	A5-10-03 Koom Operating Panel	
	A5-10-04 Koom Operating Panel	
	A5-10-22 Room Operating Parter	
	10 20 011010	

Rechtsklicken Sie auf ein bestimmtes Sensor-Symbol, um das Kontextmenü zu öffnen und wählen Sie **<LRN senden>** um ein Lern-Telegramm zu dem zugeordneten Gerät zu senden.

**LRN senden (3x)**> überträgt das Lern-Telegramm 3-mal mit zufälligen Pausen zwischendurch. Für Geräte, die beim 2. Empfangen eines LRN Telegrammes das Lernen rückgängig machen, sollte das **LRN senden (3x)**> nicht verwendet werden.

Für Geräte, die die universelle Lern-Nachricht (UTE) unterstützen, verwenden Sie <LRN senden (UTE)>.

Für den Fall, dass das Ausgangssignal einem anderen Gerät zugeordnet wird, das airConfig unterstützt, kann die Signal-ID direkt der Sensorliste auf der rechten Seite hinzugefügt werden, ohne ein Lern-Telegramm zu senden. Alternativ kann die **<zur Sensorliste hinzufügen>** Funktion genutzt werden, indem Sie das Symbol in die Sensorliste ziehen.

Mit Hilfe des Ziel-Fensters, lässt sich jedes Ausgangs-Telegramm einer bestimmten EnOcean-ID zuweisen.

Mit der Auswahl des EEP A5-20-01 SAB05/MD15, kann das BACnet IP Gateway als Message-Server für Funk-Stellantriebe SAB05 oder SAB+ konfiguriert werden. Mit der Message-Server Funktionalität werden Telegramme bis zum nächsten Wake-up des Stellantriebs gepuffert.

Um den Message-Server für ein bestimmtes Ausgangssignal zu aktivieren, wählen sie einfach die EnOcean-ID des SAB aus dem **<Ziel / MsgServer>** ("Message-Server festlegen")-Raster.

#### »MSG-SERVER – BIDIREKTIONALES EINLERNEN SAB (VENTILSTELLANTRIEB)



#### » ALLGEMEINES

Das Einlernen eines Ventilstellantriebes muss in beide Richtungen erfolgen. Der SAB benötigt die ID des Nachrichten Servers und das BACnet IP Gateway muss die ID des SAB kennen. Der SAB wird im Eingangs- und Ausgangs-Tabulator angezeigt, sein Statustelegramm als Eingang und die gewünschte Position als Ausgangstelegramm.

#### » EINLERNVORGANG - EINGÄNGE

Drücken Sie zuerst die Einlern-Taste am SAB, um den SAB zur Sensorliste hinzuzufügen. Ziehen Sie dieses Symbol via "Drag and Drop" in das Eingangs-Fenster:

Senden Sie die Konfiguration (ohne Neustart) und fordern sie direkt die Konfiguration wieder an. In Klammern wird die Instanznummer zu den BACnet Objekten angezeigt.

#### » EINLERNVORGANG - AUSGÄNGE

Wählen Sie nun aus der Registerkarte "Ausgänge" das Telegramm (A5-20-01, MD15) aus der Liste aus und fügen Sie es mit dem blauen PLUS-Symbol der Ausgangsliste hinzu.

Ein Rechtsklick auf das SAB-Ausgangs Symbol aktiviert das Kontextmenu: Wählen Sie **<Ziel / MsgServer>**. Dann suchen Sie die ID des gewünschten SAB, für den der Nachrichten Server aktiviert werden soll. Dies muss dieselbe ID sein, die Sie in Schritt 1 in das Eingangs Fenster gezogen haben.

0xFFE60880 (1000) (Broadcast)			1740.0	
Umbenennen <f2></f2>	0xFFE60880	A5-20-01	HVAC Componer	its
Löschen <del></del>	EnOcean ID Profile		Name / Beschreibung	
🚐 🔲 zur Sensorliste hinzufügen	0x018E10A4 A5-20-01		HVAC Components	
	<u>  <u></u>]</u>			
E LRN senden		0.04054044		
옹 🛄 LRN senden (3x)	Destination ID:	0x018E18A4		
E LRN senden (UTE)	MessageServer ID:	0x018E18A4		Setzen Schliessen
BACnet ID austauschen				<u>ر</u> ۱۳۰۲

Der Message Server leitet Daten nur zu bestimmten SAB05, indem adressierte Telegramme verwendet werden. Die Auswahl der Zieladresse (**Destination ID**) erfolgt daher im Konfigurationsfenster des Message Servers.

Übertragen Sie die Konfiguration, indem Sie diese zum STC-BACnet senden. Rechtsklicken Sie dazu auf das BACnet Symbol und wählen Sie **<Konfiguration senden>**. Ist der Konfigurationsvorgang vollständig beendet, so muss die laufende Konfigurationssitzung mit **<LERN Modus verlassen>** ordnungsgemäß beendet werden.

Zum Einlernen des STC-BACnet IP in den SAB05 müssen nach dem Senden der Konfiguration die LRN-Telegramme zwischen dem Gateway und dem SAB05 ausgetauscht werden. Dazu muss zunächst die Konfiguration aus dem STC-BACnet IP erneut ausgelesen werden. (Rechtsklick auf das STC-BACnet IP Symbol, **<Konfiguration anfordern>**)

Im Tab OUTPUTs Rechtsklick auf das Symbol des SAB05/MSG-Server und **<LRN senden>** auswählen. Den Lerntaster des SAB05 betätigen, der das akustisch mit einer Tonfolge und 2-fachem grünen blinken der LED quittiert. Der SAB+ bestätigt das erfolgreiche Einlernen mit einem einmaligen Aufleuchten der LED.

Die BACnet Datenpunkte folgen den verwendeten EEPs, die hier als bekannt vorausgesetzt werden. Die Datenpunkte werden in der Reihenfolge angelegt in der die Telegramme in das Eingangs- bzw. Datenpunkte im Ausgangstabulator erzeugt werden. Die in Klammern hinter den Symbolen angezeigten Nummern geben den Startwert der Datenpunkte an. Ausgänge sind in 1000er-Schritten von 1.000..128.000 zu finden. Eingänge finden sich ab 129.000 ebenfalls in 1000er Schritten.



Video-Tutorial Einlernvorgang BACnet IP – SAB+

→ Link (Video)

(Destination: 0x018E18A4)

#### » ÜBERGEORDNETE TEMPERATUR STEUERUNG - BIDIREKTIONALES EINLERNEN AM BEISPIEL "JOY SR"

#### » ALLGEMEINES

Der Raumthermostat JOY muss bidirektional eingelernt werden, um Daten zum Status des Raumthermostats zu erhalten und um das Gerät mit der übergeordneten Steuerung über das Gateway überschreiben zu können.

Dazu wird das Status-Telegramm des JOY als BACnet-Eingang eingelernt und ein BACnet-Ausgang definiert als "übergeordnete Controller" vom STC-BACnet in das JOY SR eingelernt.



#### Profil A5-20-12 Temperature controller A5-10-03 Room Operating Panel Hersteller A5-10-04 Room Operating Panel A5-10-22 Room Operating Panel A5-20-01 MD15 0171 (0x051D A5-20-02 Basic actuator >> Konfigurat A5-20-06 iTRV 0171 (0x051D8 -20-12 Temperature c >>> Konfigura A5-38-05 MES CCT dimme



#### **EINLERNVORGANG - AUSGÄNGE**

»

Wählen Sie nun aus der Registerkarte "Ausgänge" das Telegramm (A5-20-12, Temperature controller) aus der Liste aus und fügen Sie es mit dem blauen PLUS-Symbol der Ausgangsliste hinzu.

Senden Sie die Konfiguration (ohne Neustart) und fordern sie direkt die Konfiguration wieder an. In Klammern wird die Instanznummer zu den BACnet Objekten angezeigt.

Die in Klammern hinter den Symbolen angezeigten Nummern geben den Startwert der Datenpunkte an. Ausgänge sind in 1000er-Schritten von 1.000..128.000 zu finden. Eingänge finden sich ab 129.000 ebenfalls in 1000er Schritten.

Abschließend muss nun das "Superior Temperature Controller" Profil in das JOY eingelernt werden.

Dazu im EnOcean Konfigurationsmenü des JOY SR unter Sensor Einlernen einen freien Sensorplatz auswählen und die Lernbereitschaft herstellen.

Im Tab Outputs der airConfig-Software auf das Profil-Symbol des "Temperature controller" rechtsklicken und <LRN senden> auswählen.

Zur Kontrolle muss im JOY SR Display jetzt die EnOcean ID des Telegramms gefolgt von der Kennung "SUP" für Superior Temperature Controller erscheinen.

1	FF-FF-FF-FF		
2	FF-FF-FF-FF		
3	FF-FF-FF-FF		
4 F	Rx FF-C1-85-80	SUP	
5	FF-FF-FF-FF		
6	FF-FF-FF-FF		
⊲	SENSOR EINLER	RNEN	⊳

# EINLERNVORGANG – EINGÄNGE

Wählen Sie im EnOcean-Konfigurationsmenü des JOY SR den letzten Menüeintrag Aktor Einlernen - OUT A5-11-02 und bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste. Das LRN-Telegramm wird gesendet und erscheint in der Sensorliste (rechts) von airConfig. Von dort können Sie es per Drag-and-Drop in die Eingänge ziehen.

Senden Sie die Konfiguration (ohne Neustart) und fordern sie direkt die Konfiguration wieder an. In Klammern wird die Instanznummer zu den BACnet Objekten angezeigt.

Network Configuration Inputs Outputs

0x019D1EE7 (131000)

Inputs: (1)

#### » SMARTACK – BIDIREKTIONALES EINLERNEN SR06LCD

# »))(@Smart**ACK**

Das Einlernen funktioniert wie bei dem Ventilstellantrieb in beide Richtungen.

Aktivieren Sie die Funktion SmartACK des SR06 LCD via airConfig:

)))((Smart <b>ACK</b>	
not active	-
not active	
active	
( <sup>4</sup> 10)	

oder der separaten Konfigurationssoftware.

Um einen SR06LCD einzulernen, drücken Sie zuerst kurz die Einlern-Taste am SR06LCD. Das EasySens Raumbediengerät wird in der Sensorliste von airConfig angezeigt. Ziehen Sie dieses Symbol in das Eingangs-Fenster:

Profile D2-11-05 SR06 LCD 4T Type2 
Wä
Zu c
Syn

0x019D1EE7

Wählen Sie auf der Registerkarte "Ausgänge" das passende D2- Profil, passend zu dem SR06 LCD aus der Liste aus und fügen Sie es mit dem blauen PLUS-Symbol der Ausgangsliste hinzu.

Der Ausgangskanal leitet Daten nur zu bestimmten SR06LCD, indem adressierte Telegramme verwendet werden. Ein Rechtsklick auf das SR06LCD-Ausgangs Symbol aktiviert das Kontextmenu: Wählen Sie **<Ziel / MsgServer>**. Dann suchen Sie die ID des gewünschten SR06LCD, für den die Zieladresse aktiviert werden soll. Dies muss dieselbe ID sein, die Sie in Schritt 1 in das Eingangs Fenster gezogen haben.

0x019D1EE7

0x851E77

0x01920CB7

-58 dB

-79 dB

-74 dB

-77 dB

-67 dB

RSSI:

RSSI:

RSSI:

0x6338

RSSI: 0x018A4610

551

0xFFD6C500		▼ D2-11-05	Room Operating Panel
EnOcean ID 0x019D1EE7	Profile D2-11-05	Name / Beschreibung	Room Operating Panel
Destination	ID:	0x019D1EE7	Setzen Schliessen
1			

Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie diese zum STC-BACnet senden. Rechtsklicken Sie auf das BACnet Symbol und wählen Sie **<Konfiguration senden>**. Ein Neustart des Gateways ist nicht erforderlich. Ist der Konfigurationsvorgang vollständig beendet, so muss die laufende Konfigurationssitzung mit **<LERN Modus verlassen>** ordnungsgemäß beendet werden.

Ein Rechtsklick auf das SR06LCD-Ausgangs Symbol aktiviert das Kontextmenu: Wählen Sie <SmartACK ResponseTime>.

Die Wartezeit des Sensors zwischen Versenden eines Daten- und eines Reclaim-Telegramms wird in der Response Time eingestellt. Das SR06 LCD hat eine fixe Response-Time von 200 ms.

Sensor SmartACK response time		
Enter SmartACK res	ponse time:	
200	ms on 🔻	

#### SmartACK

Weitere Details zur Funktionsweise finden Sie im Informationsblatt zu SmartACK:

 $\rightarrow$  Link (PDF)



# » BEISPIELHAFTE ÜBERSICHT ÜBER DIE BACNET DATENPUNKTE

Ein beliebiger Bacnet-Explorer ermöglicht den Zugriff auf die erzeugten Objekte und deren Eigenschaften. Thermokon bietet im Downloadbereich eine kostenfreie Version von BACeye (V1) für Thermokon-Geräte an. Auf Herstellerfremde Geräte kann in dieser Version nicht zugegriffen werden.

Obj. Type	InstNr.	Object Name	Beschreibung
AI	1	CPU load	Mit diesem Objekt können sie die aktuelle Kurve der Prozessor-Auslastung mitverfoglen. So ist ein einfacher Überblick über die Performance möglich.
AI	2	EnOcean error count	Netzwerk und Kommunikationsfehler EnOcean.
AI	3	BACnet error count	Netzwerk und Kommunikationsfehler BACnet.
BO	4	Purge MessageServer	Mit Purge MessageServer werden im MessageServer gespeicherte, noch nicht gesendete Telegramme für Stellantriebe gelöscht.
DEV	123	STC-BACnet/IP 3.0	Das Device Objekt stellt alle grundlegenden Eigenschaften und Informationen bereit und enthält unter anderem den Zeitpunkt des letzten Starts, über den bspw. der Neustart nach einem Stromausfall erkannt werden kann.

## Beispiel: Datenpunkte erstellt aus dem EEP A5-08-01

#### 0x123456789 = Beispiel EnOcean ID

Obj. Type	InstNr.	Object Name	Beschreibung
AI	129000	0x123456789 [0] (5) Supply voltage (linear)	Die Datenpunkte der Sensoren und Aktoren sind entsprechend der EEP-Definition der EnOcean Alliance benannt. Jeder
AI	129001	0x123456789 [0] (4) Illumination (linear)	Sensor erzeugt mehrere Datenpunkte gemäß des EEPs sowie
AI	129002	0x123456789 [0] (3) Temperature (linear)	Signal, Manufacturer und RSSI.
BI	129003	0x123456789 [0] (2) PIR Status	
BI	129004	0x123456789 [0] (1) Occupancy button	
AO	129995	{HeartBeat}	Mit Hilfe des Objekts {HeartBeat} kann das Gateway zu jedem Sensor-Datenpunktblock signalisieren, dass ein Datenpunkt einen "alten" Wert darstellt. Der PresentValue jedes Datenpunkts enthält immer den zuletzt empfangenen gültigen Wert, unabhängig zu welchem Zeitpunkt dieser empfangen wurde. Um dem Anwendungsprogramm zu signalisieren, dass der Wert nicht aktuell ist, kann im PresentValue ein Zeitraum in Sekunden deifiniert werden, nach dessen Ablauf das Gateway alle zughörigen Datenpunkte zunächst als "unreliable" und bei noch längerem Ausbleiben eines Telegramms als fehlerhaft ("no sensor") deklariert. Da EnOcean Sensoren in der Standardeinstellung alle 1000s (±30%) ein Heatbeat-Signal senden, hat sich ein Wert von ca. 2400s bewährt.
ВІ	129997	{Signal}	Der PresentValue des Datenpunkts Signal zeigt an, ob seit dem Gatewaystart ein Telegramm dieses Sensors empfangen wurde. Direkt nach der Start des Gateways ist dieser Wert "Invalid". Nach dem ersten empfangenen gültigen Telegramm wechselt der PresentValue auf "valid".
MI	129998	{Manufacturer}	beinhaltet Hersteller-ID
AI	129999	{RSSI}	RSSI zeigt die Feldstärke des zuletzt empfangenen Telegramms an. Der Wertebereich reicht von ca50 bis typ 93 dBm, wobei grössere Zahlenwerte einen geringeren Empfangspegel anzeigen. Erreichen sowohl das Original-Telegramm eines Sensors <u>und</u> die Wiederholung durch einen Repeater das Gateway wird der RSSI Wertes des zuerst empfangenen (= Sensortelegramm) angezeigt, auch wenn der Pegel des Repeatersignals

# » BACNET INTEROPERABILITY BUILDING BLOCKS SUPPORTED (BIBBS)

# Data Sharing BIBBs

ВІВВ Туре	BACnet Service
DS-RP-B	ReadProperty
DS-RPM-B	ReadPropertyMultiple
DS-RPC-B	ReadPropertyConditional
DS-WP-B	WriteProperty
DS-WPM-B	WritePropertyMultiple
DS-COV-B	SubscribeCOV
	ConfirmedCOVNotification
	UnconfirmedCOVNotification
DS-COVP-B	SubscribeCOV
DS-COVU-A	UnconfirmedCOVNotification
DS-COVU-B	UnconfirmedCOVNotification

#### Network Management BIBBs

ВІВВ Туре	BACnet Service
NM-CE-B	Establish-Connection-To-Network
	Disconnect-Connection-To-Network

# **Device Management BIBBs**

ВІВВ Туре	BACnet Service
DM-DDB-B	Who-Is
	I-Am
DM-DOB-B	Who-Has
	I-Have
DM-TS-A	TimeSynchronization
DM-UTC-B	UTCTimeSynchronization
DM-RD-B	ReinitializeDevice

# »ABMESSUNGEN (MM)



# »ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Antennenverlängerung 10 m Antennenverlängerung 20 m Magnetische Antennenhalterung L-Form, 180x180 mm EnOcean-fähiger USB-Transceiver 868 MHz für airConfig/airScan (inkl. Lizenz) Art.-Nr.: 257206 Art.-Nr.: 257213 Art.-Nr.: 255097 Art.-Nr.: 566704