

# NOVOS 3 CO2


Capteur d'ambiance de CO2 avec option température et humidité

**thermokon**<sup>®</sup>  
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

## Fiche technique

Sujet à modification technique  
Mise à jour : 03.06.2022 • A122

novos



\*Avec capot design (gauche), capot design standard avec/sans décor (droite)

## » APPLICATION

Capteur d'ambiance pour surveillance du niveau de CO2 et en option température et humidité (relative, absolue, enthalpie, point de rosée).

Le capteur ne nécessitant aucune maintenance, crée les conditions nécessaires à un climat intérieur agréable et au bien-être. Les applications typiques sont les écoles, les immeubles de bureaux, les hôtels, les cinémas ou autres. Les capteurs VV et 3xV sont disponibles avec visualisation supplémentaire par LED (Fonction feu de signalisation) avec changement de couleur pour l'affichage des valeurs mesurées. Les valeurs de seuil peuvent être configurées individuellement avec l'App Thermokon NOVOSapp.

## » MODELES DISPONIBLES

### Capteur d'ambiance CO2 – actif 0..10 V | A 4..20 mA

- NOVOS 3 CO2 V
- NOVOS 3 CO2 A

### Capteur d'ambiance CO2 + température – actif 2x V 0..10 V | 2x A 4..20 mA

- NOVOS 3 CO2 Temp VV MultiRange
- NOVOS 3 CO2 Temp AA MultiRange

Option: TLF – Fonction feu de signalisation, LED tricolore pour indication de la qualité d'air

### Capteur d'ambiance CO2 + température + humidité – active 3xV 0..10 V

- NOVOS 3 CO2 Temp\_rH 3xV MultiRange

Option: TLF – Fonction feu de signalisation, LED tricolore pour indication de la qualité d'air

## » TEST ET CERTIFICATION DE PRODUITS



### Déclaration de conformité

La déclaration de conformité des produits se trouve sur notre site internet. <https://www.thermokon.de/>

## » INSTRUCTIONS DE SECURITE – ATTENTION



L'installation et le branchement d'équipements électriques doivent être réalisés seulement par du personnel agréé.

Les modules doivent être utilisés seulement pour l'application prévue. Toute modification non autorisée du produit est prohibée! Ils ne doivent pas être utilisés avec des équipements, qui en cas de panne peuvent directement ou indirectement menacer la santé humaine ou la vie ou mettre en danger la vie des êtres humains, des animaux ou des biens. Avant leur raccordement, l'installation doit être isolée de la source d'alimentation!

Vérifier et consulter

- Articles de loi, consignes de sécurité et sanitaires, normes et réglementations
- L'état de l'équipement lors de l'installation, afin d'assurer une installation sécurisée
- Cette fiche technique et guide d'installation

## » REMARQUE SUR LES CAPTEURS D'AMBIANCE

### Emplacement et précision des capteurs d'ambiance

La sonde d'ambiance doit être montée dans un endroit approprié pour mesurer la température ambiante avec précision. La précision de la mesure de la température dépend aussi directement de la dynamique de température du mur. Il est important que la plaque arrière soit complètement affleurant au mur afin que la circulation de l'air se fasse par les orifices d'aération du couvercle. Dans le cas contraire, des écarts de mesure de la température peuvent se produire en raison d'une circulation d'air incorrecte. De même, le capteur de température ne doit pas être recouvert par des meubles ou autres objets. Le montage à côté de portes (à cause des courants d'air) ou de fenêtres (à cause d'un mur extérieur plus froid) doit être évité. La dynamique de température du mur influence la mesure de la température. Les différents types de murs (brique, béton, cloison et maçonnerie creuse) ont des comportements différents selon les variations thermiques.

### Montage en surface et encastré

La dynamique de température d'un mur influe sur la mesure du capteur. Différents matériaux (brique, béton, cloisons et briques creuses) ont des comportements différents selon les variations thermiques. Un mur en béton réagit aux fluctuations thermiques beaucoup plus lentement qu'un mur à structure légère. Les sondes de température ambiante installées dans des boîtes d'encastrement ont un temps de réponse plus long aux variations thermiques. Dans les cas extrêmes, ils détectent la chaleur rayonnante du mur même si la température de l'air dans la pièce est plus basse par exemple. Plus la dynamique du mur est rapide (variation de la température du mur) ou plus l'intervalle de mesure de la température est long, plus les écarts de mesure seront limités dans le temps.

## » ACCUMULATION DE L'AUTO-ECHAUFFEMENT PAR LA PUISSANCE ELECTRIQUE DISSIPEE

Les capteurs de température avec composants électroniques ont toujours une puissance dissipée qui influence la mesure de la température de l'air ambiant. La dissipation dans les sondes de température actives montre une augmentation linéaire avec l'augmentation de la tension d'alimentation. Cette puissance dissipatrice doit être prise en compte lors de la mesure de la température. Dans le cas d'une tension de fonctionnement fixe ( $\pm 0,2$  V), cela se fait normalement en ajoutant ou en réduisant une valeur d'offset constante. Comme les capteurs Thermokon fonctionnent avec une tension de service variable, une seule tension de service peut être prise en compte, pour des raisons de production. Les convertisseurs de mesure 0...10 V / 4...20 mA ont un réglage standard à une tension de service de 24 V =, ce qui signifie qu'à cette tension, l'erreur de mesure prévue du signal de sortie est la plus faible. Pour d'autres tensions de fonctionnement, l'erreur de décalage augmentera par une perte de puissance variable de l'électronique du capteur. Si un recalibrage s'avère nécessaire par la suite directement sur le capteur, il est possible de le faire à l'aide de l'App « USEapp » avec l'interface Bluetooth. (De plus pour les capteurs avec interface BUS avec le logiciel approprié).

**Remarque: L'existence d'un courant d'air conduit à une meilleure évacuation de la puissance dissipatrice au niveau du capteur. Ainsi, des fluctuations temporaires limitées peuvent se produire lors de la mesure de la température.**

## » NOTICE D'APPLICATION POUR LES CAPTEURS D'HUMIDITE

Ne pas toucher le capteur/élément sensible d'humidité. Toucher la surface sensible annulera la garantie. Pour les conditions environnementales standard, il est recommandé de procéder à un réétalonnage une fois par an afin de maintenir la précision spécifiée.

En cas d'exposition à une température ambiante élevée et/ou à des niveaux élevés d'humidité ou de présence de gaz agressifs (chlore, ozone, ammoniac), le capteur peut être affecté et un réétalonnage peut être nécessaire plus tôt que prévu. Le réétalonnage et la détérioration du capteur d'humidité en raison des conditions environnementales ne sont pas couverts par la garantie générale.

## » INFORMATION SUR L'AUTO-CALIBRATION CO2

Virtuellement tous les capteurs de gaz sont sujets à des dérives. La valeur de cette dérive dépend partiellement de l'utilisation de composants de qualité et d'une bonne conception. Cependant même avec de bons composants et une conception excellente une légère dérive peut toujours se produire dans le capteur, ce qui peut amener finalement à un besoin de recalibrer le capteur.

Cette dérive naturelle est causée par :

**Poussière/saletés • corps chimiques agressifs absorbés dans la chambre / composants optiques • Corrosion dans la chambre (rH élevé, condensation) • Cycles de température provoquant une contrainte mécanique - Migration électron/trou dans le semi-conducteur du photo détecteur - Dérive des photo-amplificateurs - Contrainte mécanique externe sur la chambre - Usure de la source lumineuse.**

La plupart des effets énumérés ci-dessus seront compensés par l'auto-calibration automatique de la technologie à double canal du capteur. Contrairement aux capteurs ABC-Logic couramment utilisés, les capteurs auto-étalonnés à double canal conviennent à toutes les applications, y compris celles qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple les hôpitaux. Cependant, certains effets ne peuvent pas être

compensés automatiquement et peuvent entraîner une dérive naturelle très progressive de quelques ppm par mois. Cette dérive naturelle n'est pas couverte par la garantie.

## » INFORMATION SUR LA QUALITE D'AIR INTERIEUR CO2

EN 13779 définit les différentes classes de qualité d'air intérieur:

Catégorie	Teneur en CO2 supérieure à celle de l'air extérieur en ppm		Description
	Valeurs typiques	Valeurs standard	
IDA1	<400 ppm	350 ppm	Qualité d'air intérieur bonne
IDA2	400.. 600 ppm	500 ppm	Qualité d'air intérieur standard
IDA3	600.. 1.000 ppm	800 ppm	Qualité d'air intérieur moyenne
IDA4	>1.000 ppm	1.200 ppm	Qualité d'air intérieur mauvaise

## » TECHNICAL DATA

Grandeurs mesurées	CO2 + température (option) + humidité (option)			
Sortie en tension (selon type)	<b>V   VV   3xV</b> 1x/2x/3x 0..10 V or 0..5 V, résistance min 10 kΩ (configuration zéro actif 1..10/2..10 V) configurable avec Thermokon NOVOSapp			
Sortie en courant (selon type)	<b>A   AA</b> 1x/2x 4..20 mA, résistance maxi 500 Ω			
Alimentation (selon type)	<b>V   VV   3xV</b> 15..35 V = ou 19..29 V ~ SELV		<b>A   AA</b> 15..35 V = SELV	
Consommation (selon type)	<b>V   VV   3xV</b> typ. 0,4 W (24 V =)   0,8 VA (24 V ~)		<b>A   AA</b> max. 0,5 W / 24 V =	
Plages de mesure de température (sortie analogique)	0..+50 °C (réglage par défaut), sélectionnable pour 4 échelles de température -50..+50   0..+50   -15..+35   -20..+80 °C, configurable via NOVOSapp			
Plages de mesure d'humidité (selon type)	<b>Humidité relative</b> (défaut) 0..100% rH	<b>Enthalpie</b> 0..85 KJ/kg	<b>Humidité absolue</b> 0..50   0..80 g/m³	<b>Point de rosée</b> 0..+50   -20..+80 °C
	configurable via Thermokon NOVOSapp			
Plage de mesure CO2	0..2000 ppm   0..5000 ppm (option configurable avec Thermokon NOVOSapp)			
Précision température (selon type)	±0,5K (typ. à 21 °C)			
Précision humidité (selon type)	±2% entre 10..90% rH (typ. à 21 °C)			
Précision CO2	±50 ppm + 3 % de la lecture (typ. à 21 °C, 50% rH, 1015 hPa)			
Calibration	<b>CO2</b> auto-calibration, double canal			
Capteur	NDIR (infrarouge, non dispersif)			
Affichage	LED tricolore indiquant la qualité d'air (CO2, LED tricolore), option			
Boîtier	PC V0, blanc pur, couvercle avec décor (option)			
Protection	IP20 selon to DIN EN 60529			
Entrée de câble	À l'arrière, parties sécables, marque pour perçage			
Raccordement électrique	bornier à ressort démontable sans outil, max. 1,5 mm2			
Conditions d'utilisation	0..50 °C, max. 85% sans condensation			
Montage	montage en surface sur boîtier encastré (Ø=60 mm) ou montage par vis sur paroi, le socle peut être monté et câblé séparément			

## » NOTES SUR L'ELIMINATION DES DECHETS



En tant que composants d'une installation fixe à grande échelle, les produits Thermokon sont destinés à être utilisés en permanence dans un bâtiment ou une structure à un endroit prédéfini et dédié, d'où l'inapplicabilité du Waste Electrical and Electronic Act (WEEE). Cependant, la plupart des produits peuvent contenir des matières précieuses qui doivent être recyclées et non éliminées avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur concernant l'élimination des déchets.

## » INSTRUCTION DE MONTAGE


Veuillez-vous assurer que l'appareil soit hors tension avant de l'installer.

L'installation peut se faire sur une surface murale plane ou sur une boîte d'encastrement. Un emplacement adéquat doit être choisi pour l'installation. Le soleil et les courants d'air, par exemple dans la gaine d'installation, doivent être évités afin que la mesure ne soit pas faussée. Fermez l'extrémité du tube d'installation.


- Pour le câblage, la partie supérieure de l'appareil doit être retirée du socle. Le socle et la partie supérieure sont fixées l'une à l'autre au moyen de languettes de verrouillage.
- La fixation du socle sur la paroi se fait à l'aide de chevilles et de vis.
- Enfin, l'appareil est fixé sur le socle et serré par une vis.

### Ouverture / fermeture du boîtier

Déclipser la partie supérieure du boîtier




Dévisser la vis de fixation située en bas du boîtier




### Cablage

Il existe 2 points de rupture prédécoupés pour des entrées de câble optionnelles en bas du boîtier



En haut de la plaque de base, il y a 2 repères pour perçage max. Ø 6 mm




Lorsque vous utilisez une perceuse, vous devez vous assurer que la plaque de base soit bien fixée. Avant de percer, la pression doit être réduite et le trou doit être fait avec précaution. Dans le cas contraire, un mauvais irperçage peut se produire.

» CONFIGURATION

La configuration se fait produit alimenté. Les options suivantes sont disponibles pour configurer l'appareil:

Interface de connexion	Micro-USB	Micro-USB
Adaptateur de configuration	Interface de programmation	Dongle USB-Bluetooth
Interface de configuration	PC/Notebook avec le software uConfig <i>Paramétrage sur PC/Notebook avec le software uConfig, et convertisseur Micro RS-232/USB * (Item No. 597838).</i>	Smartphone/ Tablette avec l'App NOVOS <i>Paramétrage sur Smartphone par NOVOSapp en Bluetooth. Le dongle Bluetooth est nécessaire (item no. 668262).</i>

\*Les dongles Bluetooth disponibles dans le commerce ou les câbles USB vers Micro-USB ne sont pas compatibles. Un Smartphone avec au moins la version 4.1 de Bluetooth est nécessaire. L'application avec les instructions correspondantes est téléchargeable sur Google Play Store ou App Store.



Prise USB, située en dessous, pour configurer le produit avec le dongle Bluetooth ou l'interface de programmation Micro-USB

» SCHEMA DE RACCORDEMENT

Les schémas de connexion ci-après indiquent les valeurs mesurées en valeur analogique sur les borniers correspondant selon les réglages d'usine. Les variables de sortie sont reconfigurable avec Thermokon NOVOSapp.

**Capteur d'ambiance CO2 – actif V 0..10 V | A 4..20 mA**

NOVOS 3 CO2 V	NOVOS 3 CO2 A
 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOU1— CO2   0..10 V</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V = / 19..29 V ~</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOI1— CO2   4..20 mA</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V =</li> </ul>

**Capteur d'ambiance CO2 + température – actif 2x V 0..10 V | 2x A 4..20 mA**


NOVOS 3 CO2 Temp VV MultiRange	NOVOS 3 CO2 Temp AA MultiRange
 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOU2— Température   0..10 V</li> <li> —AOU1— CO2   0..10 V</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V = / 19..29 V ~</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOI2— Température   4..20 mA</li> <li> —AOI1— CO2   4..20 mA</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V =</li> </ul>

**Capteur d'ambiance CO2 + température + humidité – actif 3xV 0..10 V**

NOVOS 3 CO2 Temp_rH 3xV MultiRange
 <ul style="list-style-type: none"> <li> —AOU3— Température   0..10 V</li> <li> —AOU2— Humidité   0..10 V</li> <li> —AOU1— CO2   0..10 V</li> <li> —GND— 0 V ⊥</li> <li> —UB+— 15..35 V = / 19..29 V ~</li> </ul>


## » AFFICHAGE PAR LED TRICOLORE (OPTION)

La LED affiche la valeur de la qualité d'air (Seuils configurable en option avec Thermocon NOVOSapp).



CO2 (réglage usine)	Couleur de la LED
0..750 ppm	LED verte
751..1250 ppm	LED jaune
1251..2000 ppm	LED rouge

## » DIMENSIONS (MM)



## » ACCESSOIRES (OPTION)

Chevilles et vis (2 pièces chacune)

PSU-UP24 – Alimentation encastrable 24 V (AC Entrée : 100...240 V ~ | DC Sortie 24 V = 0,5 A)

Dongle Bluetooth

Interface de programmation, USB - Micro-USB

Socle de montage en saillie NOVOS 3 blanc

Socle de montage en saillie NOVOS 3 noir

Item No.: 102209

Item No.: 645737

Item No.: 668262

Item No.: 597838

Item No.: 795050

Item No.: 795074