SAB07

LoRaWAN® Funk-Stellantrieb für Raumtemperaturregelung



Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11.04.2024 • A124





» ANWENDUNG

Ventilstellantrieb für handelsübliche Heizkörperventile zur Regelung der Temperatur in Innenräumen. Der SAB07 verfügt über eine manuelle Sollwertverstellung mit Displayanzeige, einen Eigenregelbetrieb und eine LoRaWAN® Funkschnittstelle.

» SICHERHEITSHINWEIS - ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte (Module) dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.



Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheitsoder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerätes

» PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG





Konformitätserklärung

Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/direct/categories/sab07

» ENTSORGUNGSHINWEIS



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermokon.de

Seite 2 / 4 Stand: 11.04.2024

»TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	LoRaWAN Ventilstellantrieb		
Funktionen	Aktorbetrieb, Manuelle Sollwertverstellung, Anzeige, Eigenregelbetrieb, Funkschnittstelle, Kindersicherung, Frostschutz		
Gehäuse	ABS + PC, Eloxiertes Kupfer (Metallring)		
Anzeige	Display		
Schutzart	IP30 gemäß DIN EN 60529		
Umgebungsbedingung	0+60 °C	max. 85% rH bei 31 °C	nicht kondensierend
		max. 25% rH bei 50°C	mont kondensierend
Montage	Schraubmontage, M30 x 1,5 (Adapter für weitere Ventiltypen auf Anfrage erhältlich)		
Funktechnologie	LoRaWAN [®]		
LoRaWAN Version	1.0.3		
Geräte Klasse	Class A		
Frequenzbereich	EU868 (863-870 MHz)		
Max. Sendeleistung	+14 dBm (25 mW)		
Empfangsempfindlichkeit	-130 dBm		
Antenne	interne Sende- / Empfangsantenne		
LoRaWAN Features	Over The Air Activation (OTAA), Adaptive Data Rate (ADR)		
Datenübertragung (konfigurierbar)	Heartbeatintervall (Default: 10 min)		
Konfiguration	LoRaWAN® Downlink		
Spannungsversorgung	2x AA VDC Lithium Batterien 1,5V (minimale Gesamt-Betriebsspannung 2.7 VDC)		
Batterielebensdauer	+/- 5 Jahre (abhängig von Gerätekonfiguration, Netzwerksetup, Batterietyp und Umgebungsbedingungen)		
Messgrößen	Temperatur, Feuchte		
Messbereich Temperatur	0+40 °C		
Genauigkeit Temperatur	±0,2 K (typ. bei 21 °C)		
Messbereich Feuchte	0100% rH		
Genauigkeit Feuchte	±2% bei 1080% rH (typ. bei 21 °C)		

» ENERGIEVERSORGUNG / BATTERIEWECHSEL

1. SAB07 Gehäuse lösen und auseinander ziehen



- 2. Batterieabdeckung lösen und herunterklappen
- 3. Batterien wechseln (Polarität beachten)
- 4. Batterieabdeckung hochklappen und befestigen



Stand: 11.04.2024 Seite 3 / 4

» LORAWAN INBETRIEBNAHME

1. Identifikation des Gerätes über die Seriennummer (Label auf der Innenseite).





3. Hinzufügen des Gerätes zu vorhandenem LoRaWAN Netzwerk.



Gerät nicht mit LRWapp kompatibel

- 4. Batterietrennstreifen entfernen (LoRaWAN Funkkommunikation beginnt)
- 5. Ordnungsgemäße Montage auf Ventil
- Kalibrierung (Ventil-Erkennung) wird automatisch durchgeführt.
 (min. 1x vollständiges Öffnen und Schließen zur Feststellung des Schließpunktes)
- 7. Display zeigt Kalibrierungs-Animation

» MONTAGEHINWEISE




Vor Montage kann die LoRaWAN Inbetriebnahme durchgeführt werden.

Montageposition/ Ausrichtung beachten. (Schutzart IP30)



Nicht nach unten gerichtet montieren, siehe Abbildung rechts.



- 2. Heizkörperventil (M30x1,5) Gewinde reinigen und bei Bedarf Metalladapter montieren.
- 3. SAB07 Montageplatte auf Heizkörperventil aufsetzen und Metallring linksdrehend handfest anziehen.



4. SAB07 auf Montageplatte aufsetzen, einen leichten Druck auf das Display ausüben und rechtsdrehend an Montageplatte einrasten.



Auf dem Display wird die Animation für Kalibrierung angezeigt. Während der Kalibrierung wird eine Ventilerkennung durchgeführt. (1x vollständiges Öffnen und Schließen zur Feststellung des Schließpunktes)



Seite 4 / 4 Stand: 11.04.2024

» GERÄTE VERWENDUNG



Niedriger Batteriestand



Kindersicherung (Manuelle Temperatur Sollwertverstellung deaktiviert)




Anzeige für Kalibrierung (Ventil-Erkennung) direkt nach Montage (erlischt nach 1-2 Sek.)


Keine Demontage während der Kalibrierung!

(Dauer: 20-30 Sek.)



» ABMESSUNGEN (MM)





»ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

2x Batterie AA 1,5V Lithium Art.-Nr. 819640

»ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Batterie AA 1,5V Lithium Demontage-Sicherung SAB Art.-Nr. 819640 Art.-Nr. 706148